

RAVA 200 VE 300 SERİSİ MASKE KULLANMA TALİMATI

Kullanım Amacı

RAVA Serisi yarım maskeler kullanıcıyı çalışma ortamındaki sınıır değeri (30 x OEL) geçmeyen tozların, katı ve sıvı parçacıkların zararlı etkilerinden korumak için üretilmiştir. Kutuda kullanıma hazır halde bulacağınız yarım maskeler kişiye özel kullanılmalıdır, Aynı maske farklı kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Filtreleme

RAVA Serisi yarım maskeler konforlu çalışma amacı ile birlikte azami filtreleme alanı kazanılması için konik şekilde üretilmiştir. Maske içine çektiğiniz hava filtreleme alanından geçerek arınmış şekilde size ulaşır. Dışarı soluduğunuz hava ise maskenin ortasına yerleştirilmiş akıllı valf sayesinde direkt maske dışına atılır. Valfsiz bir RAVA serisi maske tercih ettiyseniz verdiğiniz nefes yine aynı filtreleme alanından maskeyi terk edecektir.

Uyarı

RAVA Serisi yarım maskeler kullanıcıya oksijen beslemesi yapamaz bu nedenle ortamdaki oksijen oranı %19'un altında ise mutlaka oksijenbeslemeli bir maske kullanılması gerekir. Hava akımı olmayan tanker, kanalizasyon gibi çalışma ortamlarında bu tip yarım maskelerin kullanılması tavsiye edilmez. RAVA Serisi yarım maskeler kullanıcıyı kokulu duman ve zehirli gazlardan korumaz bu nedenle bu maske ile yangına müdahale etmeyiniz. Sızdırmazlık performansı için erkek kullanıcıların maskeyi kullanmadan önce traş olmaları tavsiye edilir.

RAVA Serisi Yarım Maskenin Kullanılması

Her kullanımdan önce maske fiziksel kusurlara karşı kontrol edilmeli, zarar görmüş maske kullanılmamalıdır. En iyi performans için maske aşağıdaki adımlar izlenerek takılmalıdır:

1. Maskeyi yüzünüze takmadan önce burun klipsini şekilde gösterildiği gibi daraltarak maskenin yüzünüzde kolay konumlanmasını sağlayınız.
2. Maskeyi şekilde gösterildiği gibi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz.
3. Maskenin alt lastiğini kulağınızın tam altından geçecek şekilde, üst lastiğini ise kulağınızın tam üstünden geçecek şekilde konumlandırınız.
4. Tam sızdırmazlık için maskenin burun klipsini, burnunuza göre şekilde gösterildiği gibi iki elinizle ayarlayınız.
5. Sızdırmazlık testi için maskeyi şekilde gösterildiği gibi iki elinizle tutun ve kuvvetlice nefes verin. Maskenin kenarlarından hava çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz.







Kullanım Süresi

RAVA Serisi yarım maskelerin kullanım süresi dış etkenlere bağlı olduğundan, genel geçerliliği olan süreler belirtilemez. Çalışma ortamındaki riskle beraber, ortamdaki nem ve sıcaklık ayrıca kullanıcının solunum hacmi de maskenin kullanım süresini etkileyen faktörlerdir. Kullanıcı, solunum zorlaşması ya da solunum direncinin artması ile maskenin ömrünü tamamladığını anlamalıdır. RAVA Serisi maskeler için tavsiye edilen optimum kullanım süresi 8 saattir.

Bakım ve Depolama

Kullanılmış yarım maskeler temizlenmek veya onarılmak yerine direct imha edilmelidir. Kullanılmamış RAVA Serisi yarım maskeleri kuru bir ortamda, zarar görmeyecek şekilde, güneş ışınlarından koruyarak kendi ambajında saklayınız.

 Son Kullanım Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 36 aydır	 Nem oranı %70'in altındaki ortamlarda tutulmalıdır	 +5°C - +40°C -5°C ile +40°C arasında depolanmalıdır	 Kullanmadan önce talimatlar okunmalıdır
--	--	--	---